



Accesorios

Lector esclavo

FR1300

Lector esclavo

El FR1300 es un lector esclavo para interior con interfaz RS485 que funciona con controladores maestros de ZK, cómo por ejemplo la serie InBIO de paneles de control biométrico.

El FR1300 ofrece la solución de control de accesos más segura y rentable para pequeñas y medianas empresas.



● Parámetros

Sensor óptico infrarrojo ZK
Comunicación RS485
Lector RFID EM Marín125 khz
Módulo de tarjeta Mifare opcional
Fuente de Alimentación DC 12V
Temperatura Tolerable: 0°C - 45°C
Humedad Tolerable: 20% - 80%
Dimensiones: 88mm x 88mm x 33.6mm